Traduzione italiana di riferimento

THORMA

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_f36ccf06ce6cb359335f

SHA-256: f36ccf06ce6cb359335f9621e1563d86033e75631641b88ffda3e6f3f8f9b746

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
Model identifier / Modellkennung / Názov výrobku / Název	Identificatore del modello / Modellkennung / Nome del prodotto / Nome
výrobku / Modellazonosító	ID prodotto/modello
GENT	GENT
Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / Trieda	Classe di efficienza energetica / Energieeffizienzklasse / Class
energetickej účinnosti / Třída energetickej účinnosti /	efficienza energetica / Classe di efficienza energetica /
A	A
Energiaosztály	Classe energetica
Direct heat output / Direkte Wärmeleistung / Priamy tepelný	Uscita di calore diretta / Uscita di calore diretta / Uscita di calore diretta
5,0 kW	5,0 kW
výkon/ Přímý tepelný výkon/ Közvetlen hőteljesítmény	prestazioni/ Prestazioni termiche dirette/ Közvetlen höpättässig
Indirect heat output / Indirekte Wärmeleistung / Nepriamy	Potenza termica indiretta / Indirekte Wärmeleistung / Indiretto
tepelný výkon / Nepřímý tepelný výkon / Közvetett	produzione di calore / Produzione di calore indiretta / Közvetett
- kW	- kW
hőteljesítmény	capacità termica
Energy Efficiency Index / Energieeffizienzindex / Koeficient	Indice di efficienza energetica / Energieeffizienzindex / Koeficient
energetickej účinnosti / Index energetické účinnosti /	efficienza energetica / Indice di efficienza energetica /
106	106
Energiahatékonysági index	Indice di efficienza energetica
Energy efficiency at nominal heat output / Brennstoff-	Efficienza energetica alla potenza termica nominale / Brennstoff-
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Užitočná energetická	Efficienza energetica alla potenza termica nominale / Energia utile
účinnosť pri menovitom tepelnom výkone / Užitečná energetická	efficienza alla potenza termica nominale / Energia utile
80,2 %	80,2 %
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu / Energiahatékonyság	efficienza alla potenza termica nominale / Energiahatékonyság
névleges hőteljesítmény mellett	névleges hötälävejs hälden
Energy efficiency at minimum load / Brennstoff-Energieeffizienz	Efficienza energetica a carico minimo / Brennstoff-Energieeffizienz

Testo originale	Italiano
bei Mindestlast / Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom	bei Mindestlast / Efficienza energetica utile al minimo carico
82,7 %	82,7 %
zaťažení / Energetická účinnost při minimální zátěži /	carico / Efficienza energetica al carico minimo /
Energiahatékonyság minimális hőteljesítmény mellett	Conservazione minima del consumo energetico
HU: Tartsa be a használati útmutatóban található figyelmeztetéseket és utasításokat a telepítéssel és a szokásos	HU
karbantartással kapcsolatban.	tävätäsal ääätää.
SPECIAL PRECAUTIONS/ BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN/ KONKRÉTNE PREVENTÍVNE OPATRENIA/ ZVLÁŠTNÍ	PRECAUZIONI SPECIALI/ BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN/ MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE/ SPECIALI
OPATŘENÍ/ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK	MISURE/ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK
EN: Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction	IT: Attenersi alle avvertenze e alle istruzioni relative all'installazione e alla manutenzione ordinaria fornite nelle istruzioni
manual.	manuale.
DE: Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der	DE: Noten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regolarie Wartung in den Kapiteln der
Bedienungsanleitung.	Istruzioni per l'uso.
SK: Dodržiavajte upozornenia a pokyny týkajúce sa inštalácie a bežnej údržby uvedené v návode na použitie.	Seguire le avvertenze e le istruzioni relative all'installazione e alla manutenzione ordinaria fornite nel manuale d'uso.
CZ: Dodržujte varování a pokyny týkající se instalace a běžné údržby uvedené v návodu k použití.	CZ: Attenersi alle avvertenze e alle istruzioni relative all'installazione e alla manutenzione ordinaria riportate nel manuale d'uso.
THORMA Výroba s.r.o.	THORMA Production Ltd.
EN - PRODUCT DATA SHEETS	SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO
DE - PRODUKTDATENBLATT	DE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
SK - INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU	SCHEDA INFORMATIVA SUL PRODOTTO
CZ - INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU	CZ - SCHEDA INFORMATIVA SUL PRODOTTO
HU - TERMÉK ADATLAP	HU - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

EN - PRODUCT DATA SHEETS
DE - PRODUKTDATENBLATT
SK - INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
CZ - INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
HU - TERMÉK ADATLAP

THORMA Výroba s.r.o.

Model identifier / Modellkennung / Názov výrobku / Název výrobku / Modellazonosító	**GENT**
Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / Trieda energetickej účinnosti / Třída energetickej účinnosti / Energiaosztály	**A**
Direct heat output / Direkte Wärmeleistung / Priamy tepelný výkon/ Přímý tepelný výkon/ Közvetlen hőteljesítmény	**5,0 kW**
Indirect heat output / Indirekte Wärmeleistung / Nepriamy tepelný výkon / Nepřímý tepelný výkon / Közvetett hőteljesítmény	**- kW**
Energy Efficiency Index / Energieeffizienzindex / Koeficient energetickej účinnosti / Index energetické účinnosti / Energiahatékonysági index	**106**
Energy efficiency at nominal heat output / Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone / Užitečná energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu / Energiahatékonyság névleges hőteljesítmény mellett	**80,2 %**
Energy efficiency at minimum load / Brennstoff- Energieeffizienz bei Mindestlast / Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení / Energetická účinnost při minimální zátěži / Energiahatékonyság minimális hőteljesítmény mellett	**82,7 %**

SPECIAL PRECAUTIONS/ BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN/ KONKRÉTNE PREVENTÍVNE OPATRENIA/ ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ/ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK

EN: Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.

DE: Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.

SK: Dodržiavajte upozornenia a pokyny týkajúce sa inštalácie a bežnej údržby uvedené v návode na použitie.

CZ: Dodržujte varování a pokyny týkající se instalace a běžné údržby uvedené v návodu k použití.

HU: Tartsa be a használati útmutatóban található figyelmeztetéseket és utasításokat a telepítéssel és a szokásos karbantartással kapcsolatban.